

NOTICE DE MONTAGE D'UN TABLEAU DE TYPE VA ET VIENT

1. ELEMENTS DU VA ET VIENT :

- 2 pylônes de guidage en aluminium anodisé Rep 1 équipés des plaques porte galets.
- 2 couvercles de pylône Rep 2.
- 4 enjoliveurs (partie avant des plaques porte galets) Rep 3.
- 2 surfaces d'écriture Rep 4.
- 2 consoles de fixation murale Rep 5.
- 1 sachet de visserie (8 chevilles hilti M8 pour béton, 8 rondelles M8, 8 vis tête H M8X70, 4 vis tête H M8X20, 8 rondelles, 4 rondelles éventails et 4 écrous M8).

2. OUTILLAGE NECESSAIRE CONSEILLE :

- Perceuse professionnelle et forêts diamètre 15mm pour béton.
- Clé à douille TORX n°25.
- Niveau de longueur mini 500 mm.
- 2 chandelles bois de 2000 mm de section minimale 30 mm x 30 mm.
- Une clé plate de 13 et une clé à pipe de 13.

3. MONTAGE DE L'APPAREIL :

-  a) Fixer les consoles de fixation murale Rep 5 sur les pylônes Rep 1 à l'aide des 4 vis tête H M8X20, des 8 rondelles, des 4 rondelles éventails et des 4 écrous M8. Dresser l'un des pylônes (droit ou gauche). Maintenir le pylône verticalement dans les 2 sens. Tracer l'emplacement des trous de fixation de la console haute et de l'embase au sol en se centrant sur les lumières. Percer au diamètre 15 mm et mettre en place les chevilles fournies. Fixer la console de fixation. Vérifier la bonne verticalité du pylône au niveau et fixer l'embase au sol.
- b) Tracer l'emplacement des trous de fixation du pylône non posé en reportant au sol la cote X (voir tableau ci-dessous).

VA ET VIENT	L	H	A	B	X
1000X2000	2000	1000	2367	3241	2130
1000X3000	3000	1000	3367	3241	3130
1000X4000	4000	1000	4367	3241	4130
1000X5000	5000	1000	5367	3241	5130
1200X2000	2000	1200	2367	3441	2130
1200X3000	3000	1200	3367	3441	3130
1200X4000	4000	1200	4367	3441	4130
1200X5000	5000	1200	5367	3441	5130

Dresser le second pylône. Vérifier la bonne verticalité du pylône au niveau, tracer les trous supérieures, percer au diamètre 15 mm, poser les chevilles et fixer le pylône en se centrant sur les lumières.

-  c) Présenter la surface d'écriture arrière Rep 4, l'engager sur les 4 entretoises des plaques porte galets. Vérifier éventuellement le bon écartement des pylônes. Régler au besoin. Présenter l'enjoliveur de la plaque porte galets Rep 3 et assembler le tout à l'aide des Vis torx M5X12 et des rondelles éventails en façade.
- d) Faire remonter la surface arrière et la maintenir en position haute à l'aide des chandelles en bois de 2000 mm.
-  e) Installer la surface avant de la même manière que la surface arrière, en répétant toutes les opérations.
- f) Enlever les chandelles, vérifier le bon fonctionnement des tableaux et régler éventuellement l'écartement des pylônes. Pour cette opération, il faut desserrer l'un des deux, faire fonctionner les surfaces puis resserrer l'ensemble.
-  g) Clipser les couvercles des pylônes Rep 2 : une simple pression suffit.

7154		FD		GES		1/2
------	--	----	--	-----	--	-----

